



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Rendelési kód: TJVH338

Megnevezés: C8765EE Tintapatron DeskJet 460 mobil, 5740, 6540d nyomtatókhoz, VICTORIA TECHNOLOGY 338, fekete, 21ml

Tintapatron nyomtatóba

Termék használata:

Távolítsa el a csomagolást, majd a védő keretet/klipszet.

Húzza le a patron alján lévő nyomtatófejről a (kék) védő fóliát. Figyeljen az elektronika és a nyomtatófej épségére. Ha szükséges törölje le a nyomtatófejből kiszivárgott festéket egy papírzsebkendővel.

Tegye be a patron a nyomtatóba.

Amennyiben a nyomtatás megkezdésekor a képernyőn megjelenik (alábbi kép) – „a következő tinta kifogyhatott” vagy „the following ink may have run out”, tartsa nyomva a nyomtatón található Stop/Reset (körben háromszög jelzésű) gombot kb. 10-30 másodpercig. Ha a másik patron is üres jelzésű, akkor még egyszer el kell végezni a műveletet.

Figyelmeztetések:

- Ne tartson semmilyen tüzet okozó tárgyat a közelében!
- A termék emberi és állati fogyasztásra nem alkalmas, elfogyasztása tilos!
- A termékeket hűvös, száraz helyen, közvetlen hőhatástól védve, a legnagyobb lapfelületükre fektetve kell tárolni.

Környezetvédelem:

Kérjük, a felhasználást követően a hulladékkezelésnek megfelelően járjon el és szelektív szeméttárolóba helyezze a terméket!



Forgalmazó: Corwell Kft.

Nagyon köszönjük a termék megvásárlását és a bizalmat. A Corwell Kft által forgalmazott termékekkel kapcsolatban megköszönünk minden visszajelzést a használat során tapasztaltakról.

Szívesen olvassuk tapasztalatait, véleményét a victoria@victoriaoffice.eu e-mail címen.